
Présentation du produit

Le Single Switch Module T1 (No Neutral) est un module relais interrupteur connecté basé sur le protocole de communication sans fil de Zigbee 3.0 et permettant de contrôler l'alimentation des appareils d'éclairage en marche/arrêt. La mise en place d'une passerelle domotique peut réaliser des fonctions telles que contrôle de l'application à distance et contrôle horaire, et d'ailleurs réaliser plus de scènes intelligentes en jumelant des autres appareils intelligents.

* Cet appareil exige une passerelle domotique compatible avec Zigbee 3.0.
* Une passerelle domotique spécifique est nécessaire pour fonctionner avec HomeKit. Pour de plus amples détails, visitez le site www.aqara.com/support.
* Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.



Seul appui : marche/arrêt

Appui prolongé (8 secondes) : Réinitialisation/Connexion au réseau

Appui à trois fois : Test de portée efficace

* Lorsque un interrupteur domestique est connecté à ce module, allumez et éteignez 5 fois l'interrupteur (allumer + éteindre égale 1 fois), puis entrez dans l'état de la mise en réseau.

Avertissements

1. Ne le recouvrez pas lorsque la prise est en cours d'utilisation
2. Hors tension uniquement si la prise est retirée.
3. Ne faites pas de branchements en série.
4. Ce produit N'EST PAS un jouet Maintenez-le hors de portée des enfants.
5. Cet appareil ne doit être utilisé qu'à l'intérieur. Ne l'utilisez PAS à l'extérieur ou dans des environnements humides.
6. Méfiez-vous de l'humidité, et n'éclaboussez pas l'appareil d'eau ni d'autres liquides.
7. Ne placez PAS ce produit près d'une source de chaleur. Ne le mettez PAS dans un lieu clos, à moins qu'il ne soit suffisamment ventilé.
8. N'essayez PAS de réparer vous-même cet appareil. Toute réparation doit être effectuée par un professionnel agréé.
9. Ce produit n'est destiné qu'à un usage domestique de divertissement, de praticité ou d'aide-mémoire. Si un utilisateur enfreint les instructions d'utilisation du produit, le fabricant ne sera responsable d'AUCUN risque ni perte de biens.

Installation

⚠ Veuillez vous assurer de mettre l’appareil hors tension avant de l'installer! Après avoir branché l’appareil, tous les conducteurs (y compris la partie d’antenne) de l'appareil peuvent être connectés à une forte électricité, et assurez-vous que ce produit est stablement installé dans un environnement de protection hors portée de l'homme, par exemple dans un boîtier d'interrupteur, un capot de protection de lampe.

Longueur de dénudage recommandée pour le câblage des bornes : 6~8 mm.

1. Selon ses besoins, connectez le circuit d’après l'une des méthodes suivantes;

Méthode1: le trou L1 est connecté à la charge, les trous S0 et S1 sont respectivement connectés aux deux extrémités du commutateur externe, le trou L au fil phase(image 1).




image 1

Méthode2: le trou L1 est connecté à la charge, une extrémité de l'interrupteur domestique est connectée au trou S0, l'autre extrémité est connectée au fil phase, le trou L est connecté au fil phase(image 2). Si la connexion externe est un interrupteur double allumage, une extrémité de l'ancien interrupteur connectée à la charge pourra être connectée au trou S0 et aboutir à réaliser une connexion externe à double allumage (image 3).




image 2





image 3

* Il peut supporter au maximum un fil conducteur que la superficie de section de son conducteur est de 2.5 mm^2.
* Si aucun interrupteur domestique n'est connecté, S0 et S1 peuvent être laissés vides et commandés par l'automatisation ou l'Application.

2. Fixez et enchâssez le module connecté dans des appareils (comme une lampe pendante et une cassette) pour éviter le danger à cause de faux contacts;



3. Collez l'antenne fixé;

* Le conducteur à l'intérieur de l'antenne est connecté à une forte électricité, veuillez ne pas le mettre dans un environnement à toucher dans la vie; en cas d'endommagement, faites attention de ne pas le toucher, et il faut le remplacer ou réparer à temps.
* Lorsque le module est installé dans la cassette, il est recommandé de coller l'antenne sur la paroi latérale de la cassette en plastique et parallèle au mur; si le support du panneau de commutateur est en plastique, il est recommandé que la distance entre l'antenne et le mur

ne dépasse pas 10mm; si le support du panneau de commutateur est en métal, Il est recommandé que la distance entre l'antenne et le mur (support métallique) soit supérieure à 15 mm.

* Si le module est installée dans une cassette métallique, il est recommandé de coller l'antenne à l'intérieur du panneau d'interrupteur en plastique, mais un espace suffisant est requis pour le panneau.
* La position collée doit éviter le métal, le fil électrique et le module le plus possible; si le module est installé au plafond ou à l'intérieur de la lampe, l'antenne doit éviter trop de blindage.
* Ne pas serrer, plier ou tirer l'antenne avec force, sinon au risque de l’endommager.

4. Enclenchez l'interrupteur principal et appuyez le bouton sur le module ou le bouton de l'interrupteur domestique. Si vous pouvez allumer/éteindre l'appareil normalement, il signifie qu'il fonctionne bien.

Configuration rapide

1. Avant d'activer l'accessoire, assurez-vous que l'application Aqara Home est téléchargée et que le hub Aqara est installé
2. Ouvrez l’application, touchez «Home» (Maison) puis touchez «+» au coin supérieur droit pour accéder à la page «Add Device (Accessory)» (Ajouter un périphérique(accessoire)). Sélectionnez «Single Switch Module T1 (No Neutral) » (Prise intelligente), et ajoutez-la comme l’indiquent les instructions.

* En cas d’échec de la connexion, rapprochez le module du Hub et réessayez.

Test de portée efficace : Appuyez 3 fois brièvement sur le bouton de l’accessoire. Si le Hub émet des invites vocales, c’est que l’accessoire peut communiquer avec le Hub.

Signification des états des voyants

États des voyants indicateur	Description des états
La lumière bleue clignote une fois	L'appareil est alimenté
Le voyant bleu clignote rapidement	Le réseau Zigbee est en cours de connexion
Le voyant bleu reste allumé	Le réseau Zigbee fonctionne correctement
Le voyant rouge clignote rapidement	L'alarme de surchauffe
Le voyant rouge clignote lentement	Le réseau Zigbee n’est pas connecté

Caractéristiques

Modèle: SSM-U02

Dimensions: 42.9 × 40 × 21.4 mm （ 1.69 × 1.57 × 0.84 in.）

Protocole sans fil : Zigbee 3.0

Caractéristiques électriques: 100-250VAC,Max.5A,50/60Hz,Min 3W,Max 1250W (Charge résistive), μ

Température de service : de 0 à 35°C (de 32 à 95°F)

Fréquence de fonctionnement Zigbee : 2405-2480 MHz

Puissance maximale en sortie Zigbee ≤ 13 dBm

* Ce produit n'est conçu que pour des lampes sans télécommande de plus de 3W (valeur typique).

Service clientèle en ligne : www.aqara.com/support

Fabricant : Lumi United Technology Co., Ltd.

Adresse : 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Chine

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

CE Par la présente, Lumi United Technology Co., Ltd. déclare que l'équipement radio type [Single Switch Module T1 (No Neutral), SSM-U02] est conforme à la directive européenne 2014/53/EU.

L’intégralité de la déclaration de conformité pour l’Union européenne est disponible à l’adresse suivante :
http://www.aqara.com/DoC/



Tous les produits portant ce symbole sont des équipements électroniques et de potentiels déchets électriques (WEEE dans la directive 2012/19/EU) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagés non triés. Au lieu de cela, il vous incombe de contribuer à la protection de l’environnement et de la santé humaine en apportant l’équipement usagé à un point de collecte dédié à des fins de recyclage de l’équipement électronique, ce point de collecte étant agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriées permettront d’éviter tout impact potentiellement négatif sur l’environnement et la santé humaine. Contactez l’installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d’informations concernant l’emplacement ainsi que les conditions d’utilisation de ce type de point de collecte.