
Présentation du produit

Aqara Caméra Hub G2H Pro est un produit intelligent qui intègre la double fonction de caméra et de hub. Il présente des fonctions telles que l'interphone vidéo, la détection de mouvement, la détection du son, l'enregistrement sur carte MicroSD, le stockage NAS, la photographie accélérée, la couverture de la zone de confidentialité, etc. Il peut également être utilisé comme hub Zigbee en collaboration avec d'autres capteurs, contrôleurs et autres accessoires pour réaliser des fonctions telles que la surveillance à domicile, la communication de données et le contrôle intelligent. Il prend également en charge la vidéo sécurisée HomeKit.



Préparation avant utilisation

1.Un smartphone ou une tablette prenant en charge le Wi-Fi ou un réseau cellulaire (avec système iOS ou Android) est requis.
2.Veuillez-vous assurer qu'il existe une connexion Wi-Fi et que votre connexion internet est stable.

Installation Rapide

❶ Téléchargez l'application Aqara Home

Recherchez « Aqara Home » dans l'Apple App Store, Google Play, Xiaomi GetApps, Huawei App Gallery, ou scannez le code QR suivant pour télécharger l'application Aqara Home.

❷ Mettez sous tension et allumez le Caméra Hub G2H Pro

Choisissez l'emplacement d'installation du hub : Assurez-vous que le hub et la connexion de routage ne sont pas perturbés, et évitez les obstacles métalliques entre le hub et le routeur ou autour du hub.
Localisez l'interface d'alimentation à l'arrière du produit et branchez le cordon d'alimentation MicroUSB pour connecter l'adaptateur secteur. Lorsque le Caméra Hub G2H Pro est démarré, l'indicateur d'état devient jaune et clignote rapidement. Assurez-vous que votre téléphone mobile est connecté à un réseau Wi-Fi dans la bande de fréquence 2,4 GHz.

❸ Ajoutez le produit à l'application Aqara Home

Veuillez ouvrir l'application Aqara Home, appuyez sur « Accueil », puis sur « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à la page « Ajouter un appareil

(Accessoire) », sélectionnez « Caméra Hub G2H Pro », et ajoutez-le selon les instructions dans le Application Aqara Home. Après une connexion réussie, l'indicateur d'état de l'appareil deviendra bleu et gardera la lumière constante.

AVIS : Si l'ajout de l'appareil échoue, veuillez confirmer les points suivants :

* Le nom ou le mot de passe Wi-Fi contient un caractère spécial non pris en charge, tel que @, #, %, -, $, etc., ce qui entraîne un échec de connexion au routeur. Veuillez le remplacer par un caractère couramment utilisé et réessayer.
* Si l'appareil photo ne peut pas reconnaître le code QR généré par le téléphone mobile. Veuillez-vous assurer que la taille de l'écran du téléphone mobile n'est pas inférieure à 4,7 pouces, et assurez-vous que vous n'utilisez pas le rétroéclairage de l'appareil photo pour prendre le code QR.
* Vérifiez si le routeur a activé le paramètre anti-squatter Wi-Fi, ce qui empêche la caméra de se connecter à Internet.
* Vérifiez si le routeur a activé l'isolation des AP, ce qui entraîne l'échec de la recherche de la caméra sur le téléphone mobile dans le réseau local.
* Assurez-vous que la caméra est connectée au réseau Wi-Fi 2,4 GHz.

❹ Ajouter un accessoire

Une fois le Caméra Hub G2H Pro ajouté avec succès, veuillez ouvrir l'application Aqara Home et référez-vous au manuel d'utilisation de l'accessoire à ajouter.

❺ Connectez-vous à Apple HomeKit

Ouvrez l'application Apple Home, cliquez sur « + » dans le coin supérieur droit, puis accédez à la page « Ajouter un accessoire ». Scannez ou saisissez manuellement le code de configuration HomeKit au bas de la caméra pour lier la caméra à HomeKit.

Si l'ajout de la caméra au HomeKit échoue :

* ''Échec de l'ajout d'un accessoire''. En raison des multiples échecs d'ajout, les informations d'erreur du cache iOS ne peuvent pas être supprimées. Veuillez redémarrer l'appareil iOS et réinitialiser la caméra ;
* "Accessoire déjà ajouté". Après avoir redémarré l'appareil iOS et réinitialisé la caméra, vous pouvez saisir manuellement le code de configuration HomeKit et l'ajouter à nouveau ;
* "Accessoire introuvable". Veuillez patienter pendant 3 minutes après avoir réinitialisé la caméra. Vous pouvez saisir manuellement le code de configuration HomeKit et l'ajouter à nouveau.

Avis

L'utilisation du badge Works with Apple signifie qu'un accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technique identifiée dans le badge et a été certifié par le développeur pour répondre aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.
Un historique d'enregistrement de 10 jours de votre Caméra Hub G2H Pro est stocké en toute sécurité dans iCloud et peut être consulté dans l'application Apple Home sur votre iPhone, iPad ou Mac. Vous pouvez ajouter une caméra à votre forfait de 200 Go ou jusqu'à cinq caméras à votre forfait de 2 To sans frais supplémentaires. Les enregistrements de la caméra ne sont pas déduits de votre limite de stockage iCloud.
La communication entre iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod, ou Mac et le Caméra Hub G2H Pro compatible HomeKit est sécurisée par la technique HomeKit.


Installation du produit

1. Assurez-vous que la caméra est ajoutée avec succès, puis installez-la sur le mur.
2. Vous pouvez placer la caméra sur une surface horizontale, comme un bureau, une table, une bibliothèque, etc.

❸ La base de la caméra contient un aimant, qui peut être fixé à la surface d'un matériau ferreux, comme un réfrigérateur, une porte en fer, etc. Ne le placez pas près de l'unité principale de l'ordinateur ou du disque dur.

❹ Vous pouvez également utiliser du ruban adhésif double face pour fixer l'aimant à la surface de matériaux lisses, comme le verre, le carrelage, le mur en latex, etc, ou des vis de fixation peuvent être utilisées pour fixer la feuille magnétique sur le mur, puis attacher la caméra à l'aimant.

* Veuillez-vous assurer que la position d'installation se trouve dans la zone de couverture du Wi-Fi.
* Ne le placez pas à proximité de sources de fortes interférences électromagnétiques.
* Le produit ne peut être utilisé qu'à l'intérieur. Veuillez ne pas l'utiliser dans des environnements humides ou à l'extérieur.
* Veuillez-vous assurer qu'il n'y a aucun obstacle autour de l'appareil.



Avertissements

* Ce produit n'est PAS un jouet. Veuillez tenir les enfants à l'écart de ce produit.
* Ce produit est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. NE PAS l'utiliser dans des environnements humides ou à l'extérieur.
* Attention à l'humidité, ne renversez PAS d'eau ou d'autres liquides sur le produit.
* Ne placez PAS ce produit près d'une source de chaleur. Ne le placez PAS dans une enceinte à moins qu'il n'y ait une ventilation normale.
* N'essayez PAS de réparer ce produit par vous-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par un professionnel agréé.

* Ce produit est uniquement destiné à améliorer le confort de votre vie domestique et à vous rappeler l'état de vos appareils. Il ne doit PAS être utilisé comme équipement de sécurité pour les maisons, les bâtiments, les entrepôts, ou tout autre endroit. Si un utilisateur enfreint les instructions d'utilisation du produit, le fabricant NE sera PAS responsable des risques et des pertes matérielles.
* La base de ce produit a été conçue avec de fortes propriétés magnétiques, ce qui peut garantir que le produit ne tombera pas lorsqu'il est installé sur le mur. Afin d'éviter de tomber et de provoquer des blessures corporelles, nous recommandons d'installer l'appareil à moins de 2 mètres.
* Ce produit n'est pas fourni par défaut avec un adaptateur secteur. Veuillez acheter un adaptateur séparé auprès d'une vendeur ordinaire.

Description des opérations des boutons

Opérations des boutons	Gerätestatus
Cliquez une fois sur le bouton de fonction	Désactiver l'alerte
Cliquez trois fois sur le bouton de fonction	Initier une demande d'accès à un appareil dépendant.
Cliquez cinq fois sur le bouton de réinitialisation	Réinitialiser l'appareil mais effacer les informations locales
Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes	Réinitialiser l'appareil mais conserver les informations locales
Appuyez longuement sur le bouton de fonction pendant 3 secondes	Demande d'appel vocal

Description de l'état du voyant lumineux

État du voyant lumineux	Description du statut
Le voyant jaune reste allumé	La caméra s'allume
Le voyant jaune clignote rapidement	En attente de connexion au réseau
Le voyant jaune clignote lentement	La caméra est en cours de réinitialisation/mise à niveau OTA
Le voyant bleue clignote rapidement	Connexion au réseau
Le voyant bleu clignote lentement	Connecté au réseau avec succès et le compte est en cours de boun
Le voyant bleu reste allumé	Fonctionne correctement
Le voyant rouge reste allumé	La vidéo en direct est en cours
Le voyant blanc reste allumé	Aucun réseau n'est connecté en 10 minutes après le démarrage
Le voyant violet clignote lentement	Les accessoires sont autorisés à être ajoutés
Désactivé	Indicateur éteint/l'appareil se met en veille/l'appareil n'est pas alimenté

Spécifications

Modèle de produit : CH-C01
Codage vidéo : H.264
Résolution : 1080p
Tension d'alimentation: 5V⎓1A
Angle de vision : 146° (diagonale)
Consommation électrique totale : 5 W

Dimensions du produit : 82,4 × 56,5 × 50,5 mm (3,24 × 2,33 × 1,99 po)
Température de fonctionnement : -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Humidité de fonctionnement : 15% ~ 85% RH, pas de condensation
Protocoles sans fil : Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Stockage local : carte MicroSD (la CLASSe 4 ou supérieure est prise en charge, jusqu'à 512 Go de stockage)
Appareil pris en charge : Android 4.0 ou iOS 13.2 et supérieur
Contenu de la boîte : Caméra Hub G2H Pro × 1, Manuel d'utilisation × 1, Vis × 2, Plaque métallique × 1, Câble Micro USB vers USB-A × 1, Outil d'éjection × 1, Autocollant × 1

Fréquence de fonctionnement Wi-Fi	2412-2472 MHz
Puissance maximale en sortie Wi-Fi	≤20 dBm
Fréquence de fonctionnement Zigbee	2405-2480 MHz
Puissance maximale en sortie Zigbee	≤ 13 dBm

Dans des conditions normales d’utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d’au moins 20 cm entre l’antenne et le corps de l’utilisateur.

zigbee certified product

Déclaration de conformité pour l’Union européenne

Par la présente, Lumi United Technology co., LTD déclare que cet équipement radio de type Caméra Hub G2H Pro,CH-C01 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L’intégralité de la déclaration de conformité pour l’UE est disponible à l’adresse suivante : https://www.aqara.com/DoC/



Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage
Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l’environnement et de la santé humaine en apportant l’équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d’éviter tout impact potentiellement négatif sur l’environnement et la santé humaine. Contactez l’installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d’informations concernant l’emplacement ainsi que les conditions d’utilisation de ce type de point de collecte.

IC:22635-CHC01
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la CLASSe B conforme à la norme NMB‐003 du Canada.
Cet appareil est conforme à la norme RSS‐247 d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis à la condition que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements de la IC établies pour unenvironnement non contrôé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20cm de distance d’un radiateur ou de votre corps.Cet émetteur ne doit pas être co-localisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Website de service: www.aqara.com/support
Fabricant: Lumi United Technology co., LTD.
Adresse: Étage 8, Immeuble Jinqizhigu, 1 Route Tangling, Avenue Liuxian , Rue Taoyuan, District Nanshan, Shenzhen